

No98 アリアス スマートウォッチ WW21062S-BK



ウォッチ画面 **NEW**

健康 機能画面 **検温器** **血中酸素**

検温モニター画面
左に1回スワイプすると検温モニター画面に遷移します。スマートウォッチを装着し、自動的に温度を測定します。温度が37.3℃を超えると赤いランプが点灯します。

体温の表面温度
検温した身体の内側の温度

体温が37.3℃を超えるとき、ランプが点灯します

2波長のLED
赤色光 赤外線
発光部
赤色光強度 赤外線強度

仕組みとしては、赤色LEDと赤外線ライトの2つで血液中の酸素を含むヘモグロビン(オキシヘモグロビン)とそうでないヘモグロビン(デオキシヘモグロビン)の比率から換算して表記しています。専門機器と同じ原理を使用しています。

活動 機能画面 **設定 / 画面明るさ / スマホ探し / バイブモード**

スワイフ

19種類の通知
音楽操作
画面明るさ調整

時刻画面
メッセージ

検温器
歩数計
距離
カロリー

通知 機能画面
Facebook Instagram Twitter Line PHONE

※画面は行をタップして行くと項目の詳細などかかるところもあります。